

SINTOMO	PROBABILE CAUSA	RIMEDIO
Il sistema di allarme non si inserisce/disinserisce	1) batteria del telecomando scarica (LED telecomando non si accende) 2) mancanza di alimentazione al dispositivo di allarme	1) sostituire la batteria del telecomando 2) effettuare l'inserimento/disinserimento con il 2° telecomando 3) ripristinare l'alimentazione del dispositivo di allarme
L'inserimento/disinserimento del sistema di allarme Sentinel/Enforcer/GuardianMoto non è accompagnato dal "beep"	segnalazione acustica esclusa da telecomando	Riattivare il "beep" all'inserimento/disinserimento (vedi istruzioni di utilizzo)
L'inserimento/disinserimento del sistema di allarme non è accompagnato dal lampeggio indicatori di direzione	mancanza di alimentazione al dispositivo di allarme (funziona solo con la carica residua della batteria interna)	Ripristinare l'alimentazione del dispositivo di allarme
"beep" al posizionamento della chiave di accensione del veicolo su ON (Sentinel/Enforcer/GuardianMoto)	funzione INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO MOTORE inserita	1) seguire la procedura di disinserimento del blocco motore automatico 2) Disinserire la funzione blocco motore automatico (vedi istruzioni di utilizzo)
Arresto del veicolo in marcia (Sentinel/Enforcer/GuardianMoto)	funzione ANTIRAPINA inserita e attivata	Digitare il Pin-code di disattivazione antirapina (vedi istruzioni di utilizzo) o utilizzare la chiave di emergenza elettronica (versioni K)
Funzionamento contemporaneo degli indicatori di direzione del veicolo	funzione HAZARD attivata	Seguire la procedura di disattivazione HAZARD (vedi istruzioni di utilizzo)
Doppio "beep" durante il funzionamento degli indicatori di direzione del veicolo	segnalazione acustica di lampeggiatore inserito	Spegnere l'indicatore di direzione
Lampeggio periodico del LED di segnalazione al disinserimento del sistema di allarme	segnalazione memoria di allarme	1) Attendere 30 secondi dal disinserimento del sistema di allarme 2) Posizionare la chiave di accensione su ON
Attivazione degli strumenti di bordo del veicolo all'inserimento del sistema di allarme	interruttore degli indicatori di direzione su ON al momento dell'inserimento del sistema di allarme (<u>posizionare sempre su OFF!</u>)	Installare interfaccia indicatori di direzione (rivolgersi ad un centro autorizzato ecoAlarm)
Danneggiamento fusibile del sistema di allarme o del veicolo all'inserimento del sistema di allarme	interruttore degli indicatori di direzione su ON al momento dell'inserimento del sistema di allarme (<u>posizionare sempre su OFF!</u>)	Installare interfaccia indicatori di direzione (rivolgersi ad un centro autorizzato ecoAlarm)