

AutoSTOP

Per non dimenticare mai più la freccia accesa!

**Aumenta la sicurezza in moto
evitando di confondere le idee a chi segue !**

AutoSTOP spegne automaticamente* la freccia (indicatore di direzione) dopo il numero di lampeggi che si è impostato (la programmazione è variabile e modificabile in qualunque momento dall'utilizzatore del veicolo; per motivi di sicurezza è presente di default un numero minimo di lampeggi dal quale parte la programmazione impostata)

AutoSTOP dispone inoltre di controlli elettronici per:


- utilizzare le 4 frecce senza interrompere il lampeggio
- utilizzare normalmente le frecce senza interrompere il lampeggio in caso di lunga sosta al semaforo o agli incroci
- escludere temporaneamente il dispositivo
- escludere permanentemente il dispositivo

E' disponibile* anche la versione **AutoSTOPBlinker** con intermittenza incorporata per collegare le minifrecce a LED senza complicati interventi di installazione.

Entrambe le versioni sono disponibili con cablaggio universale o con cablaggi dedicati plug-and-play per la maggior parte delle moto.

Utile, economico e di semplicissima installazione

AS/CC/1	AutoStop con cablaggio universale
ASB/CC/1	AutoStopBlinker con cablaggio universale
AS/SC/1	AutoStop da abbinare a cablaggio plug-and-play
ASB/SC/1	AutoStopBlinker da abbinare a cablaggio plug-and-play



Ingegnerizzato e prodotto in Italia con condizioni di lavoro a standard europei

* utilizzabile con circuito di alimentazione degli indicatori di direzione di tipo positivo; verificare impianto elettrico